HIDROMASAJES CÓRDOBA

Hidromasajes Córdoba agradece su elección. Esperamos que nuestros estándares de calidad superen sus expectativas. Rogamos disfrute de su producto una vez leído este manual para aprovechar mejor las funcionalidades, conocer consejos de seguridad y realizar correctas prácticas de mantenimiento.

Av Circunvalación y Malvinas Arg.
Córdoba Capital – República Argentina
Tel /fax: 0351-4514988
Cel: 0351-155331358

Info@hidromasajescordoba.com.ar
www.hidromasajescordoba.com.ar

RECOMENDACIONES

- Los baños se deben realizar no más de 3 veces por semana a una temperatura de 30 ºC.
- La duración recomendable de la sesión es de 15 min.
- Es importante mantenerse bien hidratado.
- No bañarse bajo los efectos del alcohol.
- Tomar el baño en lo posible recostado para lograr uniformidad de temperatura en todo el cuerpo.
- Prever un desagüe para el desagote del agua al final de cada ciclo.
- La reparación de cualquier elemento debe realizarse por un técnico especializado de la empresa Decaral S.R.L.

GENERADORES DE VAPOR

Generadores de 2Kw, 3Kw y 4Kw monofásicos (220v 50 Hz)

La dimensión de las calderas es de 45 cm. de frente, 24 cm. de altura y 14 cm. de profundidad.
Su base posee 4 topes de goma para su apoyo o dos ranuras en su parte posterior para ser colgado.

Generadores de vapor de 6Kw, 9Kw, 12Kw y 15Kw trifásicos

La dimensión de generador es de 70cm. de frente, 37cm. de altura y 24cm. de profundidad.
Su base posee 4 topes de goma para su apoyo o dos ranuras en su parte posterior para ser colgado.

Modo de uso para tablero TOP:

Al estar el equipo encendido podemos visualizar en el comando la temperatura de la sauna.

- Con el pulsador seleccionar la temperatura deseada (el comando vapor se regula de 30ºC a 50ºC). Se mostrara en el display la temperatura seleccionada durante 15 segundos, pasado este tiempo se mostrara nuevamente la temperatura del sauna.

- Con el pulsador seleccionar el tiempo de funcionamiento, agregando un minuto con cada pulsación (se regula de 15 minutos a 120 minutos. Pasado los 120 minutos se selecciona 12Hs.)
  Se mostrara en el display el tiempo seleccionado durante 15 segundos, pasado este tiempo se mostrara nuevamente la temperatura del sauna.

- Al pulsar el sauna se enciende indicando en el display la palabra “ON”.
  Si es un modelo de vapor, la caldera se llena de agua en forma automática, al detectar nivel suficiente cierra la electroválvula de llenado y enciende la resistencia.

- La caldera demora de 5 a 8 minutos en generar vapor, dependiendo de la temperatura del agua que ingresa, pudiendo ser este tiempo mayor si el agua esta muy fría. Una vez que la caldera comienza a generar vapor la intensidad del mismo es prácticamente continua, sin dejar de generar vapor en ningún momento.

- Al terminarse el tiempo seleccionado o al pulsar el sauna se apaga indicando en el display la palabra “OFF”. Pasado los 5’ minutos si no se re-enciende el sauna (en el comando vapor) en el dispay aparece la palabra “DESC” que nos indica que comenzó el vaciado automático.

El display nos puede indicar tres tipos de errores:

E1: Indica que por algún motivo no se esta llenando el generador con agua. Puede que el suministro de agua sea insuficiente, poco caudal o este cortado el suministro. Otro motivo puede que el filtro de entrada a la electroválvula de entrada este tapada. (Este error es solo para los generadores de vapor).

E2: Por algún motivo, la temperatura medida en el ambiente del sauna esta 10ºC por sobre la temperatura programada en el comando.

E3: El sensor de temperatura no esta correctamente conectado al comando o su funcionamiento no es el correcto.

Estos errores bloquean el funcionamiento de la sauna, apagándola en forma automática e indicando en el display el número de la falla. Para poder encender la sauna nuevamente debe desconectar la sauna de la red eléctrica (en los modelos de vapor cuentan con una llave de corte en el gabinete generador).

Decaral S.R.L. no se responsabiliza por cualquier accidente producido habiendo violado cualquiera de las instrucciones ya mencionadas y otras disposiciones vigentes para la instalación de artefactos eléctricos.

GARANTÍA

Sauna Húmedo ..... 6 Meses

Quedan exceptuados de la garantía productos que hayan sufrido golpes, rayas, roturas, maltratos o que fueron indebidamente instalados o utilizados. Toda intervención o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por Decaral S.R.L. anulará el derecho a esta garantía. Las intervenciones de personal técnico solicitadas por el cliente dentro del período de garantía o no, que no fueron originadas por fallas o defectos de fabricación deberán ser abonadas por el mismo. En caso que, a juicio de la empresa, el producto debiera ser reparado en fábrica, los cargos de flete, seguro y traslados del mismo deberán ser abonados por el cliente.
Esta garantía queda totalmente inválida en caso que el producto no se utilice con los fines de aplicación, uso o servicios normales para los que fue fabricado, incluyendo pero no limitado a fallas operacionales causadas por corrosión, oxidación u otros elementos extraños al sistema.

Decaral S.R.L. no será responsable por ningún daño consecuente, incidental o contingente de ninguna naturaleza.

HIDROMASAJES
CÓRDOBA

"Todos los que conformamos Hidromasajes Córdoba trabajamos con el objetivo que pueda relajarse y sentirse a gusto en un ambiente que lo transporte a otro nivel de vida."